

# Uso de SPOT en Inka Off Road

Prender o apagar SPOT

Presionar boton por 3 seg.

Si observas que boton tintinea en verde cada 3 seg, esta bien.



Rastreo envía tu posición cada 10 min al centro de control y así sabremos donde estas, si estas detenido o en movimiento y hacia donde te estas moviendo. Esta información estará disponible a auxilios mecánicos en el centro de control.

### Activar rastreo

Presionar boton por 3 seg.

Si observas que boton tintinea en verde cada 3 seg, esta bien.

Adicionalmente se pondra verde el indicador de GPS y por cada posicion enviado prendera por 15 seg el indicador mensaje.



SOS envía inmediatamente y de manera prioritario sobre cualquier otro mensaje una alerta hacia el centro de control. En el centro de control nos comunicaremos por teléfono satelital con el ROMEO mas cercano para que acuda al lugar transportando un paramédico que evaluara la situación. Así mismo se coordinara con la ambulancia para La inmediata evacuación del accidentado.

## SOS

Si requieres asistencia medica de emergencia, abre la tapa SOS y presiona el boton por 3 seg. El boton quedara encendido verde y tu SPOT enviara mensajes de SOS cada 5 min hasta que canceles.

El SPOT deja de enviar posiciones de rastreo.



Asistencia envía al centro de control un mensaje con tu posición indicando que abandonas la especial y que requieres ayuda para salir. La organización tomara nota de tu posición, avisara a tu auxilio y al terminar la especial acudirá en tu ayuda. Si luego solucionas el problema o recibes ayuda debes cancelar esta función.

## Asistencia

Si requieres asistencia de algun tipo pero NO es una emergencia, abre la tapa y presiona el boton por 3 seg.

El boton quedara encendido verde y tu SPOT enviara mensajes de Asistencia cada 5 min por 1 hora.

El SPOT deja de enviar posiciones de rastreo.

Para cancelar presiona el boton por 3 seg otra vez o envia un OK o Abandono o activa el rastreo.



Son mensajes informativos que permiten mejorar el seguimiento de los competidores, en caso de paradas por las de 30 min que en otros casos nos alertarían en el centro de control.

## Mensajes

En cualquier momento puedes enviar un mensaje informativo al puesto de control

OK --> Estoy bien, en ruta.

ABANDONO --> Abandono, pero saldre por mis propios medios

El envío de cualquiera de estos mensajes anula el rastreo y debera ser reactivado manualmente.

